

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

IN CONFORMITA' AL D.P.R. 459/96 ED ALLE NORME UNI EN 292-1, 292-2

PIATTAFORMA AEREA PK




Realizzato da **EURONORME s.a.s.** Teramo - ITALY

MODELLO	×
PK8000E	
PK10200E	
PK11800E	
PK14000E	
PK16000E	

uso	×
INTERNO	
ESTERNO	

PORTATA	×
120 (Kg)	
200 (Kg)	



E' vietata ogni riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta dell'autore e del proprietario (legge 22.04.1941, art. 2575 e segg. c.c.)

SOMMARIO

DATI DEL COSTRUTTORE	3
PREFAZIONE	4
INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE	4
ASSISTENZA TECNICA E PEZZI DI RICAMBIO	5
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE	6
AVVERTENZE GENERALI	6
OMOLOGAZIONE ED IMMATRICOLAZIONE	8
CONDIZIONI DI GARANZIA	8
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	9
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI, DEI CESTELLI E MODELLI	10
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	10
CARATTERISTICHE DEI CESTELLI	11
CARATTERISTICHE DEI MODELLI	12
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI	17
DATI COSTRUTTIVI ESENZIALI	18
POSTAZIONI DI LAVORO OCCUPATE DALL'OPERATORE	19
ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO	21
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	22
LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO	25
ISPEZIONE VISIVA GIORNALIERA	26
PRECAUZIONI RELATIVE ALLA STABILITA'	26
PRECAUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA (OPZIONE)	27
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	28
ISTRUZIONE PER L'USO DEI CESTELLI	31
AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI	32
DISCESA DI EMERGENZA	34
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	36
ISTRUZIONI SUL RUMORE AEREO	36
EMISSIONE / DISPERSIONE DI SOSTANZE DANNOSE	36
PROCEDURA MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO	37
LIBRETTO MANUTENZIONE	40
OPTIONAL	41
ALLEGATO 1 (LAYOUT MACCHINA)	42
ALLEGATO 2 (SCHEMA ILLUSTRATIVO DEI RISCHI RESIDUI)	43
ALLEGATO 3 (SCHEMA DISPOSITIVI DI SICUREZZA)	44
ALLEGATO 4 (SCHEMA OLEODINAMICO – 220 V)	45
ALLEGATO 4 – 2 (SCHEMA OLEODINAMICO – 24 V)	46
ALLEGATO 5 (SCHEMA ELETTRICO – 220 V)	47
ALLEGATO 5 – 2 (SCHEMA ELETTRICO – 380 V – OPZIONE)	48
ALLEGATO 5 – 3 (SCHEMA ELETTRICO – 24 V – OPZIONE)	49
ALLEGATO 5 – 4 (SCHEMA ELETTRICO – 24 V PRESA SU CESTELLO- OPZIONE)	50
ALLEGATO 6 (SCHEDA INTERVENTI E RIPARAZIONI)	51
ALLEGATO 7 (FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI)	52
ALLEGATO 8 (LAYOUT ADESIVI PRESENTI SULLA MACCHINA)	53
ALLEGATO 9 (ATTESTATO DI ESAME CE)	54

DATI DEL COSTRUTTORE

Sono presenti su una targa affissa sul macchinario in posizione ben visibile e di seguito raffigurata:

(COMPLETARE LA SEGUENTE TABELLA CON I DATI RELATIVI ALLA MACCHINA)

		PIATT	AFORM	IA AERE	E A	USO CONSENTITO: USE ALLOWED:
	MODELLO	MODEL	MODÉLE	DAS MODEL		USAGE PERMIS: GEWOHNT ERLAUBT:
	MATRICOLA	MATRICULA	MATRICULE	DIE MATRIKEL		
	ANNO	YEAR	ANNÉE	YAHR		- SOLO INTERNO - ONLY INNER USE - SOULAMENTE USAGE
	PORTATA COMPLESSIVA	OVERALL CAPACITY	PORTÉE GLOBALE	DAS INSGESANT GEWICHT		INTERIEUR - NUR INNER GEWOHNT
CE	NUMERO PERSONE	PERSONS NUMBER	NUMERO PERSONNES	DIE ZAHL DER PERSONEN		
Nr. 70/205/10 D 00117/96	MATRICOLA STABILIZZATORI	STABILIZERS MATRICULA	MATRICULE DE STABILIZATEURS	DIE MATRIKEL DER STABILISATOREN		- USO ESTERNO ED
Del 20/06/96	AREA BASE	BASE AREA	AIRE DE BASE	DIE GRUNDFLÄCHE		- EXTERIOR AND INNER USE - USAGE EXTERIEUR - AUBEN UND INNER GEWOHNT

Quanto sopra in adempimento all'art.5 del DPR n°459 del 24.07.1996

Sono presenti su etichette affisse sul cestello in posizione ben visibile i dati relativi alle massime forze manuali orizzontali, permesse agli operatori all'interno del cestello, espresse in N (Newton);

PORTATA	N° PERSONE	MASSIMA FORZA MANUALE ORIZZONTALE	
120 Kg	Ť	200 N	
200 Kg	ŤŤ	400 N	



PREFAZIONE

Lo scopo del MANUALE D'USO E MANUTENZIONE è di fornire agli utenti le notizie essenziali in vista dell'esecuzione delle procedure destinate al funzionamento appropriato della macchina, per gli scopi ai quali essa è stata costruita. Tutte le informazioni contenute in questo manuale debbono essere LETTE e ASSIMILATE prima di intraprendere qualsiasi tentativo di far funzionare la macchina. IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE E' LO STRUMENTO PIU' IMPORTANTE, QUINDI SI RACCOMANDA DI CONSERVARLO NELLA MACCHINA.



RICORDATE CHE NESSUNA ATTREZZATURA E' SICURA SE L'OPERATORE NON RISPETTA LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA.

INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta dell'autore e del proprietario (legge 22.04.1941, art. 2575 e segg. c.c.)

La forma e la presentazione del manuale d'uso e manutenzione è stata realizzata per conseguire gli obiettivi di sicurezza e per soddisfare le esigenze di chiarezza e leggibilità dei documenti contenenti le istruzioni per l'uso secondo le norme EN 292-2 punti 5.5.2 e 5.5.3; quindi:

- Le istruzioni sono semplici e il più brevi possibili con una chiara spiegazione dei termini tecnici non usuali;
- Il tipo e le dimensioni dei caratteri sono atti a migliorare la leggibilità;
- Le segnalazioni e gli avvertimenti di sicurezza sono evidenziati mediante l'uso di colori, simboli e cornici;
- Il testo è corredato di illustrazioni e le stesse seguono la sequenza delle operazioni manuali.
- Presenza di informazioni sotto forma di tabulazioni (tabelle) per facilitare la comprensione;
- L'utilizzo di frasi normalizzate, quando è stato necessario trasmettere messaggi importanti;

Il manuale è redatto in una delle lingue della comunità europea del fabbricante o del utilizzatore (italiano);

Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le simbologie grafiche, tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.



AVVERTENZA: le avvertenze contengono informazioni importanti, a cui si vuol dare maggior risalto.



ATTENZIONE: le segnalazioni di pericolo generico possono essere seguite da testi descrittivi, la cui mancata o parziale inosservanza può produrre danni alla macchina o alle persone.



DIVIETO: le segnalazioni di divieto generico sono seguite da un segnale ausiliario specificante il tipo di divieto.



INDICAZIONE: le frecce sono collocate nelle immagini di rappresentazione della macchina ed indicano i punti specifici descritti nel testo del manuale.



INDICAZIONE: le frecce indicano i movimenti e spostamento della e sulla macchina da parte dell'operatore.

ASSISTENZA TECNICA E PEZZI DI RICAMBIO



+39 0522 977365

Il Cliente prima di mettersi in contatto con il costruttore deve accertarsi di avere le informazioni di seguito elencate:

- Numero di matricola della macchina;
- Nome e cognome del richiedente delle informazioni;
- Numero di telefono o fax del richiedente delle informazioni;
- Accurata descrizione del problema o delle informazioni da trasmettere;



PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI COMPONENTI COMMERCIALI RIVOLGERSI AI RISPETTIVI PRODUTTORI.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE

Prima dell'attivazione e dell'utilizzo della macchina verificare la presenza di tutte le documentazioni allegate:

- ALLEGATO 1 (LAYOUT MACCHINA);
- ALLEGATO 2 (SCHEMA ILLUSTRATIVO DEI RISCHI RESIDUI);
- ALLEGATO 3 (SCHEMA DISPOSITIVI DI SICUREZZA);
- ALLEGATO 4 (SCHEMA OLEODINAMICO 220 V);
- ALLEGATO 4-2 (SCHEMA OLEODINAMICO –24 V OPZIONE);
- ALLEGATO 5 (SCHEMA ELETTRICO 220 V);
- ALLEGATO 5-2 (SCHEMA ELETTRICO 380 V OPZIONE);
- ALLEGATO 5-3 (SCHEMA ELETTRICO 24 V OPZIONE);
- ALLEGATO 5-4(SCHEMA ELETTRICO 24 V PRESA SU CESTELLO OPZIONE);
- ALLEGATO 6 (SCHEDA INTERVENTI E RIPARAZIONI);
- ALLEGATO 7 (FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI);
- ALLEGATO 8 (LAYOUT ADESIVI PRESENTI SULLA MACCHINA);
- ALLEGATO 9 (ATTESTATO DI ESAME CE);



Qualora la PIATTAFORMA AEREA PK venga ceduta a terzi tutta la documentazione deve essere consegnata con la stessa.

AVVERTENZE GENERALI

Questa sezione indica le corrette procedure di sicurezza, relative agli aspetti principali del funzionamento della macchina.

Per promuovere l'uso appropriato dell'unità è imperativo stabilire una routine quotidiana, basata sulle istruzioni presentate nel corso di questa sezione.

Un programma di manutenzione deve anche essere stabilito da una figura qualificata e deve essere eseguito regolarmente per assicurare il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza.



Il proprietario / utente / operatore NON DEVE accettare le responsabilità del funzionamento della macchina stessa senza aver letto e compreso il presente manuale e senza aver completato l'addestramento sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto.



Al ricevimento della macchina, prima di eseguire qualsiasi operazione di montaggio o movimentazione, leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Il presente MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto.



Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento e le eventuali prescrizioni riportate in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

In attuazione a quanto disposto negli art. 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 (attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro), prima di utilizzare la PIATTAFORMA AEREA PK il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori addetti ricevano una adeguata formazione ed informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute, sulle misure di prevenzione e sui pericoli connessi all'utilizzo della stessa.



L'AVVENUTA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA AEREA PK DEVE ESSERE RIPORTATA NELL'ALLEGATO 7 DEL PRESENTE MANUALE.

Conservare con cura questo documento per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale od extra contrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

Per garantire l'efficienza del prodotto e per il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente qualificato la manutenzione periodica.

In particolare si raccomanda di far controllare dallo stesso periodicamente, il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.

Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito; ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Non rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza.

Per gli interventi di manutenzione e/o riparazione rivolgersi <u>esclusivamente</u> a personale professionalmente qualificato o al costruttore.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del prodotto.

Allorché si decida di non utilizzare più il prodotto, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziale fonte di pericolo.

OMOLOGAZIONE ED IMMATRICOLAZIONE

Il proprietario della piattaforma aerea , in conformità all'art. 11- comma 3 del D.P.R. 459/96 e dell'art. 7 del D.M. 12 settembre 1959, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL, dell'avvenuta installazione della stessa.

In conformità a quanto previsto dalla circolare ISPESL del 3 maggio 1994 n. 64 trattandosi di macchinario con marcatura Ele modalità di applicazione di tale marcatura esonerano dalla necessità di presentazione di ogni documentazione tecnica o relazione di calcolo previste dalla Circ. Min. n. 77/1976 e dagli allegati H,I, L al D.M. 19 settembre 1959.

CONDIZIONI DI GARANZIA

IL PERIODO DI GARANZIA E DI 12 (DODICI) MESI DALLA DATA DELLA FATTURA DI ACQUISTO.

Tale garanzia copre i componenti difettosi e la manodopera necessaria per l'intervento, se questo viene effettuato presso la sede del costruttore.

Il trasporto della piattaforma è a carico dell'acquirente.



LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE SIANO STATE RISPETTATE
TUTTE LE NORME PREVISTE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La *PIATTAFORMA AEREA PK* è un apparecchio di sollevamento da utilizzare **UNITAMENTE** ai quattro stabilizzatori e al cestello per il trasporto di persone, utensili e materiali sia all'interno che all'esterno di edifici anche in presenza di vento (max 12,5 m/s).

Le varie configurazioni si differenziano in altezza da raggiungere, numero di persone all'interno del cestello e

portata massima.





PER UN UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA *PIATTAFORMA AEREA PK* DEVE ESSERE PRESENTE UN OPERATORE A TERRA.



LA *PIATTAFORMA AEREA PK* DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLTANTO PER IL FINE PER CUI E'
STATA CONCEPITA.

QUALSIASI ALTRO IMPIEGO E' DA CONSIDERARSI NON APPROPRIATO.


CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI, DEI CESTELLI E MODELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI





CARATTERISTICHE DEI CESTELLI



CARATTERISTICHE DEI MODELLI

PK 8000 E

USO	TIPO CESTELLO	N°	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MAX (cm) H (A) = 577; H (B) = 777
INTERNO	STANDARD	Ť	120	
INTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H (B)
ESTERNO	STANDARD	Ť	120	
ESTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H(A)
INTERNO	ESTENSIBILE	Ť	120	
INTERNO	ROTANTE	Ť	120	To.

PK 10200 E

USO	TIPO CESTELLO	N°	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MAX (cm) H (A)=800; H (B)=1000
INTERNO	STANDARD	Ť	120	
INTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H (B)
ESTERNO	STANDARD	Ť	120	
ESTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H(A)
INTERNO	ESTENSIBILE	Ť	120	
INTERNO	ROTANTE	Ť	120	

PK 11800 E

USO	TIPO CESTELLO	N°	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MAX (cm) H (A)=1000; H (B)=1200
INTERNO	STANDARD	Ť	120	
INTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H (B)
ESTERNO	STANDARD	Ť	120	
ESTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H(A)
INTERNO	ESTENSIBILE	Ť	120	
INTERNO	ROTANTE	Ť	120	

PK 14000 E

USO	TIPO CESTELLO	N°	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MAX (cm) H (A)=1200; H (B)=1400
INTERNO	STANDARD	Ť	120	
INTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H (B)
ESTERNO	STANDARD	Ť	120	
ESTERNO	GRANDE	ŤŤ	200	H(A)
INTERNO	ESTENSIBILE	Ť	120	
INTERNO	ROTANTE	Ť	120	

PK 16000 E

USO	TIPO CESTELLO	N°	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MAX (cm) H (A)=1400; H (B)=1600
INTERNO	STANDARD	Ť	120	H (8)
ESTERNO	STANDARD	Ť	120	HW

! PERICOLO!




PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO DELLA PIATTAFORMA.

PER EVITARE UN RIBALTAMENTO O UNA QUALSIASI PERDITA DI STABILITA' DELLA MACCHINA NON SOVRACCARICARLA E NON FARLA FUNZIONARE OLTRE I LIMITI DELLE CARATTERISTICHE DI STABILITA'.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

La macchina è composta da singoli componenti che nel loro insieme permettono il regolare funzionamento della stessa. Sono di seguito elencati e visivamente indicati:



	DESCRIZIONE
1	UNITA' DI COMANDO AUSILIARIA
2	PIEDI STABILIZZATORI REGOLABILI
3	CENTRALINA OLEODINAMICA DI SOLLEVAMENTO
4	BOLLE DI LIVELLO
5	TELAIO DELLA MACCHINA
6	RUOTE ANTERIORI PIVOTTANTI
7	RUOTE POSTERIORI FOLLI
8	PACCO DI SFILI PROFILI IN ALLUMINIO
9	UNITA' DI COMANDO PRINCIPALE
10	SPINA COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

DATI COSTRUTTIVI ESENZIALI

1. CESTELLO

I cestelli sono realizzati completamente in scatolati di alluminio estruso.

Il piano base (calpestio) è costituito da una lamiera in alluminio striata antiscivolo di spessore 5 mm.

Tutta la struttura è collegata all'ultimo sfilo in alluminio tramite un perno in acciaio Ø 20 bloccato all'estremità con copiglia.

! PERICOLO!





DI CADUTA DALL'ALTO DELL'OPERATORE

INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA

2. TELAIO DELLA MACCHINA

Il carro base è realizzato in scatolati di acciaio principalmente a sezione rettangolare e quadrata. Su di esso sono installati tutti i componenti essenziali per il normale funzionamento e stabilità della macchina.

3. SFILI

Gli sfili sono dei profili estrusi in lega speciale di alluminio che scorrono l'uno sull'altro tramite pattini con ruote in nylon. Il collegamento tra uno sfilo e l'altro è realizzato tramite catene tipo Fleyer.

All'interno del secondo sfilo è installato un cilindro oleodinamico di tipo tuffante che, alimentato dalla centralina idraulica, imprime il sollevamento del secondo sfilo sul primo. Le catene collegano gli elementi tra loro in maniera che scorrano contemporaneamente.

! PERICOLO! SCHIACCIAMENTO E IMPIGLIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI E INFERIORI



4. IMPIANTO ELETTRICO

Tutte le operazioni di controllo, azionamento, consenso, sono controllate dall'impianto elettrico.

! PERICOLO!
FOLGORAZIONE A 220 V – 380 V



Lo schema elettrico è riportato nel relativo Allegato.

5. CENTRALINA OLEODINAMICA

Le operazioni di sollevamento e abbassamento del cestello sono effettuate dall'impianto oleodinamico. Lo schema oleodinamico è riportato nel relativo Allegato.

POSTAZIONI DI LA VORO OCCUPATE DALL'OPERATORE

All'interno del cestello è installata la pulsantiera di comando della macchina da dove l'operatore può effettuare tutte le operazioni per l'utilizzo della piattaforma.




!ATTENZIONE PERICOLO!

L'ACCESSO ALLA POSTAZIONE DI LAVORO (CESTELLO) AVVIENE CON IL



SOLLEVAMENTO DEL CORRENTE INTERMEDIO DEL PARAPETTO.

L'OPERATORE, UNA VOLTA ALL'INTERNO, DOVRA'
INDOSSARE <u>OBBLIGATORIAMENTE</u> LA CINTURA DI
SICUREZZA E COLLEGARLA, TRAMITE MOSCHETTONE, AL
TELAIO DEL CESTELLO NEI PUNTI INDICATI DALLE
ETICHETTE PRESENTI.









! DIVIETO!


DI UTILIZZO DEL SOLLEVATORE ADOTTANDO ALTRE POSTAZIONI DI LAVORO DIVERSE DA QUELLA PREVISTA DAL COSTRUTTORE



Gli operatori che utilizzeranno il macchinario devono essere preventivamente formati ed informati sul corretto utilizzo in sicurezza dello stesso.

ALLEGATO 7 (FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI)

DESCRIZIONE UNITA' DI COMANDO PRINCIPALE













DESCRIZIONE UNITA' DI COMANDO AUSILIARIA



	1	Interruttore automatico differenziale
	2	Contatore
	3	Fusibile 500 V 0,5 A
	4	Fusibile 500 V 2 A
	5	Spia di Standby
	6	Spia di emergenza Stabilizzatore non inserito correttamente
	7	Spia <i>Rottura catena</i>
	8	Spia <mark>Stop</mark>
	9	Commutatore unità comando principale/ausiliaria
	10	Selettore a due posizioni salita/discesa cestello
	11	Pulsante di verifica

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO



Le operazioni di trasporto, movimentazione e immagazzinamento della piattaforma vanno effettuate esclusivamente da personale addestrato e formato.

E' necessario inoltre prevedere l'assistenza a terra di una persona incaricata alle segnalazioni nei casi in cui il manovratore non abbia sufficiente visibilità.

Il trasporto: può essere effettuato utilizzando SOLTANTO apparecchi di sollevamento (carroponte, gru, ecc.).




! ATTENZIONE CADUTA DEL CARICO!

Prima di effettuare il sollevamento della macchina accertarsi che gli attrezzi utilizzati ed eventuali accessori (cinghie, funi o catene) siano efficienti ed adeguati al carico da sollevare.

Nel caso in cui si utilizzino brache, funi, catene, staffe o forche queste devono essere applicate telaio portante della struttura.

(VED. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MODELLI - PESO DELLA MACCHINA)

<u>La movimentazione (traslazione)</u>: della macchina da una zona di utilizzo ad un'altra è effettuata in posizione verticale tramite spinta manuale dell'operatore.





! ATTENZIONE!

PERICOLO DI INSTABILITA' DEL MEZZO


NON MOVIMENTARE (TRASLARE) LA MACCHINA CON IL CESTELLO IN POSIZIONE ELEVATA.

Nei casi in cui la piattaforma debba essere caricata manualmente su un automezzo per il trasporto, tenere in considerazione il peso della macchina (ved. Caratteristiche tecniche dei modelli - peso della macchina) e di conseguenza chiedere l'ausilio a più operatori.

E' previsto l'utilizzo sia all'interno che all'esterno di locali con presenza di vento

NON SUPERIORE A 12,5 m/s.

<u>L'immagazzinamento</u>: deve essere effettuato sia in posizione verticale (posizione di utilizzo) o in posizione orizzontale a seconda dello spazio d'ingombro disponibile (*ved. Caratteristiche tecniche dei modelli – ingombro a magazzino*).





In entrambi i casi di immagazzinamento inserire i freni in dotazione sulle ruote folli posteriori.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

<u>Prima installazione:</u> Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per eseguire la prima installazione corretta della *PIATTAFORMA AEREA PK*.

Una volta depositata a terra la piattaforma, secondo le operazioni descritte nel Cap. *Istruzioni per il trasporto e l'immagazzinamento*, separare la piattaforma dal suo imballo, procedendo come segue:

1

Rimuovere il film estensibile di protezione.



L'operazione di disimballo deve essere effettuata utilizzando guanti di protezione antinfortunistici.

Durante l'operazione di disimballo **NON** inclinare la piattaforma; questa deve essere tenuta in posizione di utilizzo (posizione verticale) con tutte e quattro le ruote a contatto con il pavimento.

! PERICOLO!
RIBALTAMENTO
DEL MEZZO



LA PIATTAFORMA DI NORMA VIENE FORNITA ASSEMBLATA CON IL CESTELLO ORDINATO DAL CLIENTE.

Installazione del cestello: Nel caso in cui si debba installare il cestello procedere come segue:

FASE 1


Posizionare il cestello in dotazione (fare riferimento alla copertina dello stesso manuale d'uso) in corrispondenza dei fori per l'inserimento del perno.



! PERICOLO! CADUTA DEL CARICO


Durante questa operazione dovranno essere presenti almeno tre operatori di cui: due con il compito di sostenere il cestello e uno per l'allineamento e l'inserimento dei perni.





Inserire il perno nell'apposito foro di centraggio sullo sfilo.


FASE 3



Inserire la copiglia di fermo nel perno
ed effettuare gli eventuali
collegamenti elettrici con i dispositivi
di sicurezza (finecorsa nei modelli
ESTENSIBILE e ROTANTE).




Sostituzione del cestello: Nel caso in cui si debba sostituire il cestello procedere come segue:




Durante questa operazione dovranno essere presenti almeno tre operatori di cui: due con il compito di sostenere il cestello e uno per la rimozione degli elementi di sostegno.





FASE 2

Rimuovere la copiglia di fermo dal perno e gli eventuali collegamenti elettrici con i dispositivi di sicurezza (finecorsa nei modelli ESTENSIBILE e ROTANTE).



FASE 3

Rimuovere il perno di bloccaggio dallo sfilo.

Per l'installazione del cestello fare riferimento alla voce *INSTALLAZIONE DEL CESTELLO* nelle *ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE*.



PRIMA DI UTILIZZARE LA **PIATTAFORMA AEREA PK**, EFFETTUARE I CONTROLLI ELENCATI NEL CAPITOLO ISPEZIONE VISIVA GIORNALIERA, LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LE PRECAUZIONI RELATIVE ALLA STABILITA'.

A QUESTO PUNTO LA PIATTAFORMA AEREA PK E' IN GRADO DI FUNZIONARE.

DURANTE L'UTILIZZO OGNI OPERATORE HA **L'OBBLIGO** DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI:













OCCHIALI PROTETTIVI (NEI CASI DI UTILIZZO DI MACCHINE PORTATILI: TRAPANI, SALDATRICI, ECC.);

CINTURA DI SICUREZZA (ALL'INTERNO DEL CESTELLO);

L'IMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO

NON INSTALLARE E UTILIZZARE NEI SEGUENTI CASI:

ALL'ESTERNO CON PRESENZA DI VENTO SUPERIORE A 12,5 m/s PERICOLO PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO



IN PROSSIMITÀ DI OSTACOLI AEREI

(linee elettriche, sporgenze, ecc.)

PERICOLO DI FOLGORAZIONE, URTO E COLLISIONE



IN AMBIENTI A RISCHIO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE

PERICOLO D'INCENDIO E ESPLOSIONE



IN PROSSIMITA' DI FONTI DI CALORE

PERICOLO D'INCENDIO E ESPLOSIONE



CON PORTATE ECCESSIVE RISPETTO AI LIMITI CONSENTITI DAI RISPETTIVI MODELLI: 120 Kg e 200 Kg

PERICOLO PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO



E' VIETATO UTILIZZARE TUBAZIONI O ATTREZZATURE CHE POSSANO COMPROMETTERE LA STABILITÀ

PERICOLO PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO



DURANTE L'UTILIZZO ESTERNO ED IN PRESENZA DI VENTO E'
VIETATO TRASPORTARE ALL'INTERNO DEL CESTELLO OGGETTI DI
GRANDI SUPERFICI (PANNELLI, LAMIERE, ECC.)



PERICOLO PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO

SU PAVIMENTAZIONI CON RESISTENZA MIN. 400 Kg/m² (VEDERE PESO PIATTAFORMA - *ALLEGATO 1*)



PERICOLO PERDITA DI STABILITA' E RIBALTAMENTO

IN TUTTE LE CIRCOSTANZE CHE NON SONO ESPRESSAMENTE
INDICATE FRA LE CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE INDICATE DAL
PRESENTE MANUALE



PERICOLO GENERICO

ISPEZIONE VISIVA GIORNALIERA

Rientra nelle responsabilità dell'operatore l'ispezione della macchina prima dell'utilizzo, anche se già messa in servizio da un altro operatore.

Tale operazione DEVE ESSERE ESEGUITA anche dopo l'avvenuta manutenzione del macchinario.

L'ispezione comprende le seguenti operazioni:

- Controllo stato strutturale (non devono esserci ammaccature sui profili d'alluminio, rotture, crepe);
- Controllo dello stato di carica della batteria (OPZIONE);
- Corretto inserimento del perno e della copiglia di bloccaggio del cestello sullo sfilo;
- Controllo sollevamento del cestello con assenza del carico;
- Controllo integrità delle bolle di livello;
- Stato e pulizia sia della pavimentazione nella zona di utilizzo che del pianale del cestello;
- Corretto funzionamento del sistema rotante (cestello **ROTANTE**) con l'annesso bloccaggio;
- Corretto funzionamento del sistema estensibile (cestello **ESTENSIBILE**) con l'annesso bloccaggio;
- Controllo stato dei cavi elettrici (non devono esserci abrasioni e rotture);
- Controllo stato dei dispositivi di sicurezza e finecorsa;
- Controllo stato dei tubi di alimentazione e livello d'olio dell'impianto oleodinamico;
- Controllo sistema bloccaggio ruote posteriori;
- Controllo sistema di regolazione e stato degli stabilizzatori;

PRECAUZIONI RELATIVE ALLA STABILITA'



La *PIATTAFORMA AEREA PK* è in grado di assicurare la stabilità entro i limiti di progettazione

PER EVITARE UN RIBALTAMENTO O UNA QUALSIASI PERDITA
DI STABILITA' DELLA MACCHINA NON SOVRACCARICARLA
OLTRE I LIMITI CONSENTITI.

PRECAUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA (OPZIONE)


La **PIATTAFORMA AEREA PK** è alimentata da una batteria di accumulatori a tensione di 24 V e capacità pari a 100 Ah. Prima dell'utilizzo della piattaforma, la batteria di accumulatori va posta in carica attraverso il collegamento alla rete elettrica con tensione di 220 V, seguendo le istruzioni elencate:

- 1. Collegare la presa elettrica, situata all'interno della casa batteria posizionata nella parte anteriore della piattaforma in prossimità del pacco sfili, alle rete elettrica a 220 V.
- 2. Assicurarsi che il LED ROSSO, che indica la fase di ricarica della batteria, sia acceso;

ATTENZIONE! Con la presa elettrica collegata alla rete elettrica la piattaforma non funziona!

La carica si completa in modo automatico senza intervento di alcun operatore, ed è indicata sul quadro elettrico dei comandi con un **LED VERDE** acceso;

- LED (ROSSO): l'accensione indica la ricarica della batteria per mezzo della rete elettrica;
- LED (ARANCIONE LAMPEGGIANTE):Indica la fase terminale della ricarica della batteria;
- LED (VERDE): l'accensione indica la completa ricarica della batteria;















Durante le operazioni di carica, si produce idrogeno che è un gas altamente combustibile. Eseguire, con cura, le seguenti operazioni:

- La carica deve essere eseguita in un zona con le seguenti caratteristiche, ben ventilata, in cui è vigente il divieto di fumare e usare fiamme libere e con esposte la relativa segnaletica di sicurezza (D.P.R. 547/55 art. 303 e D. Lgs. 493/96);
- Si raccomanda di evitare l'uso di una qualsiasi possibile sorgente di scintille nelle vicinanze dei coperchi degli elementi;
- Si raccomanda di usare indumenti antistatici;
- Non sollevare o inclinare la batteria;
- Non avviare la piattaforma;
- Quando non si usa la macchina, non caricare la batteria ogni giorno;
- Non scaricare mai completamente la batteria;
- Tenere sempre la batteria pulita e con i tappi di sfiato ben chiusi;
- L'impianto elettrico della piattaforma NON è in esecuzione antideflagrante: di conseguenza si deve evitare accuratamente il suo utilizzo in zone o depositi infiammabili non ventilati (Norma CEI 64-2);



Quando la macchina viene messa in fuori servizio per un periodo superiore a una settimana, la batteria deve essere completamente caricata in modo uniforme e conservata con la spina staccata per evitare che la batteria stessa si scarichi.

! ATTENZIONE!



PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE SI DOVRANNO ADOTTARE I SISTEMI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della **PIATTAFORMA AEREA PK**. L'utilizzo della macchina è destinato agli operatori preventivamente formati ed informati sul corretto utilizzo in sicurezza della stessa, (ALLEGATO 7 – FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI) ed **OBBLIGATORIAMENTE** con la presenza di un operatore ALL'INTERNO del cestello e uno nelle VICINANZE per eventuali EMERGENZE.

Gli operatori addetti all'utilizzo, dopo aver effettuato tutti i controlli elencati nelle sezioni *LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO*, *ISPEZIONE VISIVA GIORNALIERA* e le *PRECAUZIONI RELATIVE ALLA STABILITA*', **DEVONO** attenersi al rispetto delle seguenti fasi operative:

FASE 1



Posizionare la macchina nella zona operativa secondo le ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO.



LA PIATTAFORMA SARÀ
OPERATIVA SOLTANTO NELLA
CONFIGURAZIONE SOPRA
ILLUSTRATA.


FASE 2

Sulla zona di operatività verificare la presenza di ostacoli aerei sulla traiettoria verticale della macchina.

! PERICOLO!
URTO E COLLISIONE




Installare tutti e quattro gli stabilizzatori sulle apposite sedi del carro base fino alla battuta meccanica.



!ATTENZIONE!
IL SOLLEVAMENTO DEL CESTELLO È
VINCOLATO DAL LORO CORRETTO
INSERIMENTO.

FASE 3



VERIFICARE IL CONTATTO A TERRA DI TUTTI E QUATTRO I PIATTELLI E:

1.REGOLARE L'ALTEZZA DEI PIEDI CON LA MANOVELLA FINO ALL'AVVENUTO DISTACCO DELLE QUATTRO RUOTE DALLA PAVIMENTAZIONE (FIG. SOPRA);

2.EFFETTUARE UNA REGOLAZIONE PIU' ACCURATA DEI PIEDI

PER OTTENERE LA MESSA A LIVELLO

DELLA PIATTAFORMA:

<u>LE BOLLE D'ARIA</u>

DOVRANNO TROVARSI

AL CENTRO DEGLI ANELLI DELLA LIVELLA (FIG. SOTTO).




DIVIETO DI UTILIZZO SENZA IL CONTATTO A TERRA DEI QUATTRO PIATTELLI.

! PERICOLO !
RIBALTAMENTO DEL
MEZZO



FASE 4



Effettuare il collegamento alla rete di alimentazione elettrica tramite la presa di corrente uscente dall'impianto elettrico.



! PERICOLO ! FOLGORAZIONE A 220 V

FASE 5 FASE 6



Salire sul cestello e indossare la cintura di sicurezza secondo le modalità descritte nel capitolo POSTAZIONI DI LAVORO OCCUPATE DALL'OPERATORE.



! PERICOLO !
DI CADUTA DALL'ALTO DELL'OPERATORE



INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA





Effettuare l'operazione di **SALITA** tramite il pulsante presente sulla pulsantiera all'interno del cestello.



A lavoro completato effettuare l'operazione di **DISCESA PRIMARIA** del cestello.



All'arresto del cestello effettuare l'operazione di **DISCESA SECONDARIA** del cestello.

ISTRUZIONE PER L'USO DEI CESTELLI



! PERICOLO!

DI CADUTA DALL'ALTO DELL'OPERATORE.

STANDARD - GRANDE

Il cestello è realizzato completamente in scatolati di alluminio estruso. Il piano base (calpestio) è costituito da una lamiera in alluminio striata antiscivolo di spessore 3 mm. Tutta la struttura è collegata all'ultimo sfilo in alluminio tramite un perno in acciaio \emptyset



ESTENSIBILE


Il cestello è realizzato completamente in scatolati di alluminio estruso. Il piano base (calpestio) è costituito da una lamiera in alluminio striata antiscivolo di spessore 3 mm. Il settore anteriore del cestello è estensibile telescopicamente verso l'esterno di circa 700 mm e guidato da rotelle in nylon. Tutta la struttura è collegata all'ultimo sfilo in alluminio tramite dei perni in acciaio Ø 20.



ROTANTE

Il cestello è realizzato completamente in scatolati di alluminio estruso. Il piano base (calpestio) è costituito da una lamiera in alluminio striata antiscivolo di spessore 3 mm. La struttura di sostegno che mantiene a sbalzo il cestello è realizzata in scatolati e lamierati in acciaio ed è collegata all'ultimo sfilo in alluminio tramite un perno in acciaio Ø 20.

L'OPERATORE, PER POTER RUOTARE IL CESTELLO, DOVRÀ FARE USO DELL'APPOSITO *GIRACESTELLO* E FISSARE LA ROTAZIONE IN UNA DELLE OTTO POSIZIONI A 45°.



AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

DURANTE LA FASE DI TRASLAZIONE:

- Movimentare la piattaforma cautamente evitando le manovre brusche;
- NON TRASPORTARE PERSONE sul telaio base della macchina e in qualsiasi altra posizione ad esclusione della postazione di lavoro (all'interno del cestello);
- Controllare lo stato strutturale, di pulizia e di planarità delle condizioni di utilizzo tramite le bolle di livello installate sul carro base della macchina:
- Accertarsi della corretta stabilizzazione della piattaforma secondo le indicazioni fornite;
- In prossimità di tubazioni gas e liquidi infiammabili, non utilizzare fiamme libere;
- Intervenendo sugli impianti elettrici, togliere la tensione prima dell'intervento;

DURANTE LA FASE DI SALITA E DISCESA:



La PIATTAFORMA AEREA PK dispone di un dispositivo di sicurezza per la stabilità, impedendo il sollevamento del cestello senza la presenza dei quattro stabilizzatori inseriti.

- Accertarsi della corretta stabilizzazione della piattaforma secondo le indicazioni fornite;
- Rispettare i pesi massimi di portata previsti sul cestello;
- Accertarsi che non siano presenti ostacoli aerei lungo la traiettoria in verticale;



La PIATTAFORMAAEREA PK dispone di un dispositivo di sicurezza sulla rottura a tensione della catene di sollevamento. Superato il limite, interviene automaticamente un dispositivo che interrompe il circuito elettrico che arresta la macchina ed aziona il LED ROSSO CCS (Chain

Control System).

DIVIETO ...



I DISPOSITIVI DI STABILITA' **DELLA MACCHINA** (stabilizzatori, bolle di livello)



DI RIMUOVERE O MANOMETTERE DI RIMUOVERE O MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA **DELLA MACCHINA (finecorsa** inserimento stabilizzatori)




DI SALIRE O SCENDERE DAL CESTELLO IN PUNTI DIVERSI DA QUELLO INDICATO.



DI UTILIZZARE SCALE, SGABELLI, ECC. ALL'INTERNO **DEL CESTELLO.**



DI SOSTARE E PASSARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLA PIATTAFORMA.



DI INDURRE OSCILLAZIONI SUL **CESTELLO O SULLA MACCHINA.**

DISCESA DI EMERGENZA


Qualora nel caso di posizione elevata del cestello, l'operatore non riesca più a comandare la salita e/o la discesa per un qualsiasi guasto, deve essere azionato il pulsante di emergenza e ordinare all'operatore a terra di effettuare le fasi per la **DISCESA DI EMERGENZA**.



DURANTE LE OPERAZIONI IN ALTEZZA DEL CESTELLO DOVRA' SEMPRE ESSERE PRESENTE UN OPERATORE A TERRA NELLE VICINANZE DELLA MACCHINA.

Per effettuare la DISCESA DI EMERGENZA occorre:





Tali fasi operative sono riportate e di seguito elencate tramite adesivo presente sul telaio del carro base in prossimità delle ruote posteriori.

DISCESA DI EMERGENZA

(da usare solo in caso interruzione energia elettrica) procedere come segue:

- ATTENZIONE: Assicurarsi dell'assenza di persone nel raggio di azione della macchina;
- 2) Svitare il pomello zigrinato installato sotto il carro base in corrispondenza del cilindro idraulico di sollevamento del cestello;
- 3) ATTENZIONE: Vigilare continuamente tutta la fase di discesa del cestello;
- 4) Ultimata l'operazione riportare il tutto nella posizione originaria;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GLI OPERATORI DELLA MACCHINA HANNO L'OBBLIGO DI UTILIZZO DI:

- protezione degli arti inferiori SCARPE ANTISCIVOLO;
- protezione degli arti superiori GUANTI PER RISCHI MECCANICI;
- protezione della testa CASCO PROTETTIVO;
- protezione degli occhi OCCHIALI PROTETTIVI (nei casi di utilizzo di macchine portatili: trapani, saldatrici, ecc.);
- protezione dalle cadute dall'alto CINTURA DI SICUREZZA (all'interno del cestello);













NON RIMUOVERE O MANOMETTERE LE PROTEZIONI, E I DISPOSITIVI DI STABILITA'

DELLA PIATTAFORMA (STABILIZZATORI, BOLLE DI LIVELLO, FINECORSA

PRESENZA STABILIZZATORI, ECC.).

ISTRUZIONI SUL RUMORE AEREO

Il livello di pressione acustica Lp continuo equivalente ponderato A è **inferiore a 75 dB (A)**. La misurazione è stata effettuata all'interno del cestello.

EMISSIONE / DISPERSIONE DI SOSTANZE DANNOSE

La PIATTAFORMA AEREA PK non da luogo ad emissione di sostanze sotto forma di gas, vapori o aerosol.

L'emissione di idrogeno avviene SOLTANTO quando si effettua la carica elettrica della batteria.

Quindi seguire tutte le raccomandazioni nella sezione PRECAUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA.

PROCEDURA MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO

MESSA FUORI SERVIZIO

La messa fuori servizio della PIATTAFORMA AEREA PK si effettua quando :

- a) Non è richiesta la sua prestazione di utilizzo;
- b) Sia necessaria una qualsiasi operazione di manutenzione;

Quindi si dovrà provvedere:

1

2

Rimuovere la cintura di sicurezza e scendere dal cestello secondo le modalità descritte nel capitolo POSTAZIONI DI LAVORO OCCUPATE


DALL'OPERATORE.




Scollegare dalla rete di alimentazione elettrica la macchina tramite la presa di corrente dell'impianto elettrico.



<u>! PERICOLO !</u> FOLGORAZIONE A 220 V – 380 V



Ritirare e rimuovere i quattro piedi stabilizzatori.



Rimuovere i freni in dotazione sulle ruote folli posteriori e traslare la macchina in una zona dove non crei ostacolo al normale svolgimento delle attività lavorative secondo le istruzioni descritte nel capitolo ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO.

Inserire i freni in dotazione sulle ruote folli posteriori.



LO SMANTELLAMENTO

3

4


1

Lo smantellamento della **PIATTAFORMA AEREA PK** si effettua una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa. Quindi si dovrà provvedere:

a scollegare dalla rete di alimentazione elettrica la macchina tramite la presa di corrente dell'impianto elettrico.

! PERICOLO! FOLGORAZIONE 220 V – 380 V





traslare o trasportare la macchina in un reparto dove possa avvenire lo smantellamento secondo le 2 istruzioni descritte nel capitolo ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO. a rimuovere l'olio presente nella centralina idraulica. 3 ! ATTENZIONE! PER LO SMALTIMENTO SI DOVRANNO **ADOTTARE I SISTEMI PREVISTI DALLE** NORMATIVE VIGENTI. a effettuare lo smantellamento di tutti gli elementi che compongono la macchina e depositarli su pallets tramite apparecchi di sollevamento, per gli elementi 4 più pesanti, seguendo le modalità descritte nel capitolo ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO.

LIBRETTO MANUTENZIONE

La **PIATTAFORMA AEREA PK** dispone di un dispositivo di sicurezza sulla rottura a tensione della catene di sollevamento. Superato il limite, interviene automaticamente un dispositivo che interrompe l'alimentazione al circuito elettrico arrestando l'operazione di salita del cestello, tale dispositivo viene segnalato dal LED ROSSO CCS (Chain Control System) sulla gruppo dei comandi all'interno del cestello.


UNITA' DI TEMPO	INTERVENTO DA SVOLGERE	NOTE	
3 MESI	 CONTROLLO STATO E LUBRIFICAZIONE CATENE; 	Nel ripristinare la lubrificazione assicurarsi che le catene non siano sporche o intaccate da fango, calcinacci, ghiaccio o altri corpi estranei. Procedere ad una accurata pulizia delle catene prima di eseguire la loro lubrificazione. La lubrificazione delle catene di sollevamento dovrà avvenire a pacco sfili completamente chiuso dalla parte superiore direttamente sulle ruote di rinvio a gravità. Ved. CONTROLLI SULLE CATENE DI SOLLEVAMENTO	
	 LUBRIFICAZIONE ORGANI IN MOVIMENTO; 	Controllare regolarmente: >la funzionalità degli elementi e, in	
50 ORE	 CONTROLLO LIVELLO OLIO CENTRALINA IDRAULICA; 	presenza di sbalzi di temperatura; >l'elasticità dei cavi elettrici esterni;	
6 MESI	 REGISTRAZIONE RUOTE DI SCORRIMENTO; 	≻gli interruttori in fase di carica delle	
	 CONTROLLO EFFICIENZA DEI FINECORSA; 	batterie.	
	 CONTROLLO CCS (Chain Control System); 	L'impianto oleodinamico richiede il costante controllo del livello dell'olio	
100 ORE 1 ANNO	 RIPETERE I CONTROLLI DELLE 50 ORE / 6 MESI; SOSTITUZIONE OLIO CENTRALINA IDRAULICA; 	che deve essere sempre sufficiente e non devono riscontrarsi perdite nel circuito. In caso di utilizzo prolungato, di surriscaldamento è possibile che si verifichi un abbassamento del livello dell'olio sotto il minimo indicato sull'asta. L'olio fuoriuscirà dagli sfiati	
200 ORE 2 ANNI	 RIPETERE I CONTROLLI DELLE 50 ORE / 6 MESI; CONTROLLO ELEMENTI DI FISSAGGIO; 	d'aria posti nella centralina o dalle guarnizioni e va rabboccato prima del riutilizzo con tipologia AGIP OSO 32 o similare. Lo scorrimento degli sfili avviene su pattini dotati di ruote in nylon. Per ogni coppia di sfili sono montati quattro	
300 ORE 3 ANNI	 RIPETERE I CONTROLLI DELLE 50 ORE / 6 MESI; SOSTITUZIONE OLIO CENTRALINA IDRAULICA; 	pattini, due superiori e due inferiori. Su ogni pattino sono posizionate 3 ruote, per un totale di 12 per ogni coppia di sfili: Su ogni pattino, una delle 3 ruote gira su un asse regolabile. Questo consente di registrare le stesse quando si usurano dando luogo ad un	
400 ORE 4 ANNI	 RIPETERE I CONTROLLI DELLE 50 ORE / 6 MESI; CONTROLLO ELEMENTI DI FISSAGGIO; 	anomalo gioco delle parti movimento con conseguente instabili della struttura. Si raccomanda quindi controllare il gioco delle ruote dopo prime 50 ore di utilizzo successivamente dopo ogni 100 ore.	

CONTROLLI SULLE CATENE DI SOLLEVAMENTO		
INCONVENIENTE	CAUSE	
Rumorosità delle catene	Se le catene non sono completamente lubrificate si possono udire rumori tipici. In questo caso si è in presenza di sfregamento metallo-metallo tra le giunzioni della catena che può condurre ad effetti di incollamento-slittamento che provocano un movimento non uniforme della piattaforma.	
Ruggine superficiale	Le piastrine con superfici arrugginite sono facilmente riconoscibili grazie alla tipica colorazione marrone. La ruggine può condurre a rotture a fatica delle catene.	
Ruggine sulle giunzioni	I punti di collegamento corrosi sono riconoscibili per la colorazione rosso-marrone. Tale fenomeno può generarsi per mancanza di lubrificazione o per utilizzo di grassi ed oli non adatti a penetrare nelle zone di giunzione.	
Giunzioni rigide	Qualora le giunzioni non dovessero assumere una posizione diritta dopo aver abbandonato la carrucola di rinvio, la giunzione non è più utilizzabile. Questo fenomeno può essere causato da microsaldature a freddo o corrosione.	
Perni ruotati	Sono conseguenze di una lubrificazione non corretta e dal precedente fenomeno delle giunzioni irrigidite. Il fenomeno è facilmente riconoscibile per la differenza delle posizioni delle ribatiture dei perni rispetto a quelle di fabbrica.	
Fuoriuscita dei perni dalle sedi	E' una diretta conseguenza dei fenomeni di giunzioni rigide dei perni rotati.	
Usura	E' importante esaminare se le piastrine di collegamento presentino un'usura elevata.	
Piastrine rotte	E' il risultato di rottura a fatica causato da sovraccarico. Fenomeni di corrosione possono contribuire al verificarsi dell'inconveniente.	
Perni rotti	Questo problema generalmente si presenta come risultato della corrosione delle giunzioni della catena. Poiché i perni di una stessa catena sono sottoposti alle medesime condizioni di carico e corrosione una rottura è generalmente seguita da altre. L'esperienza ha dimostrato che questo tipo di rottura non è sempre facile da riconoscere in quanto non vi sono evidenti cambiamenti nello stato delle catene soprattutto nella fase iniziale.	
Allungamento della catena	Anche se la lubrificazione della catena è sempre avvenuta in maniera ottimale, il suo allungamento è inevitabile nel corso degli anni. Questo fenomeno è causato esclusivamente da usura nelle giunzioni della catena. Una catena viene considerata pericolosa se il suo allungamento ha raggiunti il 2%; in questo caso si deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione.	


OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	
SR 05	Sistema che consente ad un solo operatore di gestire le fasi di ribaltamento, trasporto, carico e scarico.	
DC 06	Kit alimentazione 24 V asportabile; include: 2 batterie; 1 carica-batterie; 1 contenitore;	
PC 01	Presa di corrente 220 V sul cestello con salvavita.	
AC 02	Allaccio aria compressa sul cestello, 6 bar.	
AT 10	Attacco al trattore.	
PS 08	Porta stabilizzatori.	
CA 09	Kit auditorium.	


ALLEGATO 1 (LAYOUT MACCHINA)




ALLEGATO 2 (SCHEMA ILLUSTRATIVO DEI RISCHI RESIDUI)




ALLEGATO 3 (SCHEMA DISPOSITIVI DI SICUREZZA)




ALLEGATO 4 (SCHEMA OLEODINAMICO – 220 V)




ALLEGATO 4 - 2 (SCHEMA OLEODINAMICO - 24 V)




ALLEGATO 5 (SCHEMA ELETTRICO – 220 V)




ALLEGATO 5 - 2 (SCHEMA ELETTRICO - 380 V - OPZIONE)



ALLEGATO 5 – 3 (SCHEMA ELETTRICO – 24 V – OPZIONE)



ALLEGATO 5-4 (SCHEMA ELETTRICO-24 V PRESA SU CESTELLO-OPZIONE)



ALLEGATO 6 (SCHEDA INTERVENTI E RIPARAZIONI)

DATA	DESCRIZIONE INTERVENTO	FIRMA DEL TECNICO

ALLEGATO 7 (FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI)

AVVENUTA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA AEREA PK

In ottemperanza a quanto disposto dagli art. 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 (attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro), con la presente dichiaro di aver preso visione del presente manuale riportante le istruzioni per l'uso e la manutenzione della *PIATTAFORMA AEREA PK* e di essere quindi stato informato e formato sui rischi per la sicurezza e per la salute, sulle misure di prevenzione e sui pericoli connessi all'utilizzo della stessa.

5050			
DATA	NOME E GOGNOME OPERATORE	FIRMA OPERATORE	TIMBRO E FIRMA DITTA

ALLEGATO 8 (LA YOUT ADESIVI PRESENTI SULLA MACCHINA)



ALLEGATO 9 (ATTESTATO DI ESAME CE)					